


Marqueurs de prix OPEN & étiquettes



MARQUEUR	DESCRIPTION
----------	-------------

22 x 12 MM - 1 500 étiquettes/rouleau - 42 rouleaux/boîte

OP-P6-\$	Marqueur 2212 1 ligne 6 caractères
OP-S6	Marqueur 2212 1 ligne 6 caractères meilleur avant
OP-P8	Marqueur 2212 1 ligne 8 caractères



OP-2212B-CR



OP-2212B-CR-M/A



OP-2212FR-CR



OP-2212FR-CR-SPE

22 x 16 MM - 1 000 étiquettes/rouleau - 42 rouleaux/boîte

OP-P14	Marqueur 2216 2 lignes 7 caractères
OP-P14-\$DATE	Marqueur 2216 2 lignes 7 caractères



OP-2216B-CR



OP-2216B-CR-DF-M/A



OP-2216B-CR-M/A



OP-2216FR-CR

26 x 16 MM - 1 000 étiquettes/rouleau - 36 rouleaux/boîte


OP-C20	Marqueur 2616 2 lignes 10 caractères
OP-S16	Marqueur 2616 2 lignes 8 caractères
OP-M6	Marqueur 2616R 1 ligne 6 gros caractères



OP-2616B-CR-R



OP-2616FR-CR



OP-2616FR-CR-SPE

26 x 19 MM - 1 000 étiquettes/rouleau - 36 rouleaux/boîte

OP-D20	Marqueur de prix 10 caractères en haut et en bas
--------	--



OP-2619B-CR-EMB-M/A

29 x 28 MM - 700 étiquettes/rouleau - 30 rouleaux/boîte

OP-MT7	Marqueur 7 caractères 1 ligne
OP-MX77	Marqueur 7 caractères 2 lignes



OP-2928FR-CR



OP-2928FR-CR-SPE

37 x 19 MM - 700 étiquettes/rouleau - 25 rouleaux/boîte

OP-MX7	Marqueur 7 caractères 1 ligne
--------	-------------------------------



OP-3719FR-CR



OP-3719FR-CP-SPE

ENCRE	DESCRIPTION
-------	-------------

OP-ENC-OP1-2	Encreur Open 1 ligne ou 2 lignes
OP-ENC-3L	Encreur Open 3 lignes

Marqueurs de prix OPEN & étiquettes

GUIDE D'UTILISATION

COMMENT INSÉRER LE ROULEAU

1. Ouvrir le culot en faisant glisser vers l'opérateur des deux boutons glissoirs qui se trouvent chaque côté de l'étiqueteuse.
2. Extraire le porte-rouleau en haut doucement.
3. Dérouler quelque 20 cm de ruban et le faire passer à travers l'étiqueteuse de haut en bas.
4. Insérer le rouleau d'étiquettes dans le porte-rouleau et refermer.
5. Fermer le culot et s'assurer qu'au moins 15 cm de ruban soient saillants.

COMMENT INSÉRER LE RUBAN

6. Avec une pression légère insérer le bout saillant du ruban dans la fente entre le rouleau et l'embroyage. En même temps appuyer et relâcher plusieurs fois la poignée jusqu'à ce que la première étiquette ne soit sortie correctement imprimée.

COMMENT TRACER L'IMPRESSION

7. Placer la flèche d'indication sur le point désiré en tirant le pommeau à droite. Tourner le pommeau (en avant ou en arrière) jusqu'à obtenir le chiffre voulu.
8. Porter le pommeau dans la position originale en le poussant à fond vers la gauche de la machine.

COMMENT RÉGLER L'IMPRESSION

9. Pour obtenir une impression correcte, il faut régler la coulisse au dessous du culot, après avoir desserré sa vis. Après cette opération, on doit la serrer de nouveau.

COMMENT REMPLACER L'ENCREUR

10. Appuyer en bas sur le travers frontal de l'étiqueteuse pour ouvrir, un volet qui entraîne le porte-rouleau encreur.
11. Sortir le vieil encreur en utilisant la fourchette fournie avec l'étiqueteuse et le remplacer en introduisant le nouvel encreur dans la même fourchette. Puis intégrer le nouveau rouleau dans les accrochages latéraux du porte-rouleau jusqu'à ce qu'il soit enclenché correctement.

